# デジタル一眼レフカメラ D4()X

# 簡単操作ガイド



このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D40x を はじめてお使いになる方のために、簡単な撮影の方 法と、撮影した画像をパソコンに転送したり、プリ ントする手順を説明しています。さらに詳しい内容 については、使用説明書や Picture Project ソフト ウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。

### 「見て聞くマニュアル」デジチューター

デジチューターでは、インターネット上で D40x の 基本的な操作方法を、動画や作例写真を交えながら 説明しています。下記アドレスのホームページをご覧

http://www.nikondigitutor.com/

□ PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色)

□ PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM

□ クイックチャージャー

ストラップ


MH-23 (電源コード付)

### セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。

- SD メモリーカード (以下 SD カードと表記します) は別売です。 使用説明書 156 ページ に記載の推奨 SD カードをお使いください。
- レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズ(その付属品も含む)が付 属しています。

### カメラ本体に装着




(銀色)


- □ 簡単操作ガイド(本紙) □ 使用説明書 □ 保証書
- □ Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL9 (端子カバー付)







(クリップ部でストラップにはさんでください。 セルフタイマー撮影時などに使います)




# 撮影の準備をしよう

### ストラップを取り付ける











# レンズを取り付ける

ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。






- レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせながらレンズを 差し込み、矢印の方向に回してください。カチッと音がす るところまで回すと、取り付けは完了です。
- A-M 切り換えスイッチまたはフォーカスモードスイッチ を、A (オートフォーカス) または M/A (マニュアル優先オー トフォーカス) に合わせてください。
- このカメラでピント合わせをオートフォーカスで行うには、 レンズキットに付属しているレンズなどの AF-S レンズを お使いください。


使用できるレンズについての詳細は、使用説明書をご覧く


# **が**バッテリーを充電する

充電には、約90分かかります(残量の無いバッテリーの場合)。











# 4 バッテリーをカメラに入れる



向きに注意







向きに注意 接点を下にして 入れてください。

# 日時を設定する


カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、はじめて電源を ON にしたときは、[日時の設定] 画面 が表示されます(日時設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません)。



の設定〕画面が表示されます。









日時の設定をやり直すときは 日時の設定をやり直すときは、セットアップメニューの [ワールドタイム] で設定します。詳しくは使用説明書をご覧ください。

# **6** SD カード (別売) を入れる

このカメラは、撮影した画像を SD カードに記録します。SD カードは付属していないため、別途 お買い求めください。




るときは、必ず電源を


OFF にしてください。








カチッと音がするまで 挿入してください。





# SD カードを初期化 (フォーマット) する


D40x に初めて使う SD カードは、D40x で初期化してからお使いください。SD カードを初期化 すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っている場合 は、初期化の前に、パソコンなどに保存してください。なお、SDカードをカメラから抜くときは、 その前に必ず電源を OFF にしてください。








■ボタンを押します。 • 液晶モニターにメニュー画面が表示







右を押すと[カードの初期化(フォー

セットアップメニュー

メニュー表示切り換え カードの初期化 (フォーマット) 情報画面デザイン 情報画面の自動表示

夜晶モニターの明るさ

初期化が完了するとセットアップメ

ニューに戻ります。

マット)] 画面が表示されます。


( OK)













[カードの初期化 (フォーマット)] を

• 初期化が始まります。初期化中は、 電源をOFFにしたり、SDカート やバッテリーを取り出さないでくだ さい。

■ ファインダーをのぞきながら視度調節

に調節してください。

注意ください。

レバーを上下に動かし、フォーカスエ

リアの枠線が最もはっきり見えるよう

• 爪や指先で 目を傷つけないようにご



撮影メニュー

上上がり設定

マルチセレクターの左を押して、メ

ニューのアイコンを黄色で表示して

情報画面の自動表示

まニターの明るさ (

ください。

OK)

選びます。

ファインダーをのぞきながら、構図を決めてください(撮影 時には、液晶モニターは消灯します。液晶モニターを見なが ら撮影はできません)。

• 3 つあるフォーカスエリアの少なくとも 1 つに、被写体が 重なるようにしてください。

片足を少し

前に踏み出す

わきを軽く

締める



**2** カメラを構える

カメラのグリップを

包み込むようにしっ

かりと持つ

左手

レンズを支える


構図を決める

• 被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦 点距離目盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいとき はズームリングを広角側(焦点距離目盛の小さい数値側) に回してください。

## 4 ピントを合わせて撮影する



•© 12.5 F2.8



シャッターボタンを半押し(軽く押す)してください。

• フォーカスエリアに重なっている被写体のうち、手前に

- ファインダー内で、ピントが合ったフォーカスエリア が赤く表示されます。
- シャッターボタンを押している間、ファインダーに「r」 と続けて撮影できるコマ数 (連続撮影可能コマ数)が表示 されます。
- シャッターボタンを半押ししている間、液晶モニターは 消灯します。
- 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光る場合や、内蔵 フラッシュが上がる場合があります。



半押ししたままで、シャッターボタンを下まで押し込む(全 押しする) と、撮影できます。


- 撮影した画像が SD カードに記録されます。
- SD カードアクセスランプが点灯している間は、**SD カー** ドやバッテリーを取り出さないでください。

# 撮影した画像を確認する


撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示されます。画像が表示されていないときは、◙ボ タンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。








• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半 押ししてください。





で●ボタンを押すと、削除確認画面が表示 されます。 もう一度 ⋒ボタンを押すと、表示中の画

像が削除されて、再生画面に戻ります。

削除するのをやめたいときは、可ボタン を押してください。

これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。

カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。 裏面では、付属のソフトウェア「PictureProject」を使って、撮影した画像をパソコンに 転送する方法や、カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明して



フォーカスエリア

# 撮影モードを 🕍 に合わせる

8 ファインダー内の見え方を調節する



# ピクチャープロジェクト PictureProject のインストール

付属の「PictureProject」ソフトウェアをパソコンにインストールして、撮影した画像をパソコンに転 送する方法について説明します。PictureProjectにはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工し たり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください


### PictureProject の使用説明書を見るには

PictureProject の使用説明書をご覧になるには、Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、もしくは Adobe Reader が

- 1 パソコンの CD-ROM ドライブに、銀色の CD-ROM を入れる
- 2 CD-ROM を開く
- Windows の場合: [スタート] メニューから [マイコンピュータ] (Windows Vista は [コンピュータ]) を選ん で(Windows 2000 はデスクトップの[**マイコンピュータ**]アイコンをダブルクリックして)、「マイコンピュー 夕」(Windows Vista は [コンピュータ]) ウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) をダブルク
- Macintosh の場合: デスクトップ上の CD-ROM (Nikon) をダブルクリックします。
- 3 CD-ROM (Nikon) 内の [INDEX] または [INDEX.pdf] アイコンをダブルクリックする
- はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ(クリックする)と、使用説明書の目次(INDEX)が表示されます。それぞ れの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。

### PictureProject について

PictureProject の主な機能は次のとおりです。



ほかにも以下のような機能があります。

- 写真を印刷する
- スライドショーで写真を見る • 写真付きメールを送る • 写真を CD や DVD に保存する

このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像 像」、登録後には「写真」と表記しています。

### インストールの前にご確認ください

### 対応 OS (日本語版)

Windows 32bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate Windows XP Home Edition Windows XP Professional

Windows 2000 Professional (すべてプリインストールモデルに限る) Mac OS X バージョン 10.3.9、10.4

(PowerPC G4、G5、インテルプロセッサ (Rosetta で動作))

- ・詳しい動作環境は Picture Project の使用説明書をご覧 ください。
- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてくだ さい。
- ・他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させて ください。
- PictureProject をインストールする場合は、コンピュータ 注意 の管理者権限のアカウントでログインしてください。 ・カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストールしてください。インストール前に接続し て「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、「キャン
  - セル〕ボタンをクリックしてウィザードを終了してくた

## Windows でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブに入れ てください。**2**の [Welcome] ウィンドウが自動的に開きます (Windows XP/2000 の場合)。

### 「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合は

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] (Windows Vista は [コンピュータ]) を選んで (Windows 2000 はデスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、「マ イコンピュータ」(Windows Vista は [コンピュータ])ウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックしてください。



### [標準インストール] をクリック

次のソフトウェアがインストールされます。

- Apple QuickTime
- PictureProject
- Microsoft® DirectX 9 (Windows XP/2000のみ)

Capture NX Free Trial: Capture NX ソフトウェアの体験版をダウンロードできます。 Capture NX Updater: Capture NX のアップデータをダウンロードできます。 Camere Control Pro Updater: Camere Control Proのアップデータをダウンロードできます。 Nikon RAW Codec: Nikon RAW Codec をダウンロードできます (Windows Vista のみ)。 ※ インターネットに接続できる環境が必要となります。

らが雑誌されている場合には、「キャンセルデダンを押して・ トールを中止し、カメラを取りまれ、た後、再度セットアップ ている。

OK キャンセル

画面の指示にしたがって、[D1 シリーズ用ドライバ] をインストー ルしてください。

1 / (WINDOWS XP/2000のか)

※ Windows Vista にはインストールされません。

[はい] をクリック

- ※ ご使用のパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間 がかかる場合があります。
- ※ QuickTime の Windows Vista 対応状況については、アップルコ ンピュータ社のホームページで最新情報をご確認のうえ、Windows Vista に対応した最新版をご使用になることをお奨めいたします。



[次へ]をクリック ※ インストール先のフォルダを変更したいときは、 [参照] をクリックしてフォルダを選んでください。

[はい] をクリック

[完了] をクリック

DirectX 9 のインストール (Windows XP/2000 のみ) お使いのパソコンに DirectX 9 以降がインストールされていな い場合は、DirectX 9のインス トールが始まります。画面の指 金澤 一 以下のかくせった場合を注意してお飲みてたい。 Microsoft Corposition のようですくかのファミンスをするので、から しまとい意で大きを含むさい。一マンファミーステーストでは できるい エオース・カリスには参りは、下記であるがおけるであっ でなったとない。アメリカのようなない。 示にしたがってインストールし てください。

[はい] をクリック

[はい] をクリック

※ パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイ アログにしたがってパソコンを再起動してください。

現在ある写真をPictureProjectに登録します。 参野アクタナを使用すれば、ハード・イフクトに採用して毎年ギー・ウェアクセスが容易になり ます。Pate and Project で、登録した写真をプラクス、重要、印刷、たり、テーク性目前したするとなった。

**11** PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 登録アシスタントは、パソコン内にある画像を自動的に検

索して、PictureProject に登録します。登録した画像は PictureProject で加工したり、整理したりできるようになり

- 1. [登録] ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」にあ るすべての画像が PictureProject に登録されます。
- ※ フォルダ内に画像がたくさんある場合は、登録に時間がかかり
- 2. 登録の完了を示すダイアログが表示されたら、[OK] ボタンをクリックして登録を終了して ください。

パソコン内の画像を PictureProject に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は、 [閉じる] ボタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。

- ※ パソコン内の画像は、後からでも PictureProject に登録できます。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。
- ※ インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョン アップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョ ンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになることをおすすめします。
- 🚺 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-▲ ROM ドライブから取り出してください。

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。

## Macintosh でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブに入 れてから、デスクトップの CD-ROM(PictureProject)アイコンをダブルクリックしてくださ い。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、**2**の 「認証」 ウィンド ウが開きます。

管理者の名前とパスワードを入力 キャンセル OK [OK] をクリック

₽1.7 標準インストール

(プリント...) 保存... 同意しない 同

次のソフトウェアがインストールされます。 PictureProiect

[標準インストール] をクリック

Apple QuickTime

Capture NX Free Trial: Capture NX ソフトウェアの体験版をダウンロードできます。 Capture NX Updater: Capture NX のアップデータをダウンロードできます。 Camere Control Pro Updater: Camere Control Proのアップデータをダウンロードできます。 ※ インターネットに接続できる環境が必要となります。

よくお読みください >ェアは、下記の使用的搭書にご同意頂いた場合にのみ提供させて頂きます。本ソフトウェアをインストール又は - ドレた場合には、本使用存扱者に同意して、核式会社ニコン (以下・コンという)とお客様との間で、本ソフトウュ - 合使用育様開めが成立したものとさせて頂きますので、本使用育板書の内容を十分で撮写む上、使用を開始し - [同意する] をクリック ※ 続いて「お読みください」画面が表示されます。 で まニコンのライセンサーは、本ソフトウェアの著作権及がその製品をた必要な一切の接種利を保有しておりま は、その有する限りの権利に基づき、お客様に対して、本ソフトウェアに関して、次の内容の非独占的権利を許 よくお読みの上、[続ける] をクリックしてください。 [インストール] をクリック


[はい] をクリック

[はい] をクリック (แม่ รีเม

[終了] をクリック

Apple QuickTime のインストール 古いバージョンの QuickTime がインストールされている場合は、 QuickTime のインストールが始まります。画面の指示にしたがっ てインストールしてください。

お使いのパソコンによっては、インストールに時間がかかる場合 があります。



- - [OK] をクリック
- された場合は、ダイアログにしたがって パソコンを再起動してください。
- 🚹 PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 (詳しくは「Windows でのインストール手順 11」を参照してください)
- 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。


# 画像をパソコンに転送する

ここでは、Windows XPの画面で説明します。他の OS でも同様の操作です。

確実に電源を供給できる別売のパワーコネクター EP-5 と AC アダプター EH-5 をお使いになることをおす すめします。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。

カメラの電源を OFF にして、画像が記録されている SD カードを入れてください。

• SD カードの入れ方については本紙表面 「撮影の準備をしよう」 の **6** をご覧ください。 カメラと起動しているパソコンを付属のUSBケーブルUC-E4で下図のように接続してください。



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

### USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの電源を ON にしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject Transfer が表示されます。[転送] ボタンをクリックすると、SD カードに記録 されているすべての画像がパソコンに転送されます。





### Windows Vista/XP をお使いの方は

カメラの電源を ON にすると、右のようなダイアログが表示されます。 [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (PictureProject 使用)] を 選んで [OK] ボタンをクリックすると、PictureProject が起動します。常に PictureProjectTransfer 画面の [転送] ボタンで画像を転送する場合は、[常 に選択した動作を行う] にチェックを入れることをおすすめします。



画像の転送が完了すると、パソコンに PictureProject が表示されます。

インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、 ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示 される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップ を行い、常に最新バージョンの Picture Project をお使いになるこ とをおすすめします。



### カメラとパソコンの接続を外すには

必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置 デバイスードライブ (E:) ※ を安全に取り外します」を選んでください。

Windows 2000 Professional :

パソコン画面右下の[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、「USB大容量 記憶装置デバイスードライブ (E:) ※ を停止します」を選んでください。 ※「ドライブ (E:)」の E はお使いのパソコンによって異なります。

Mac OS X :

デスクトップ上の [NIKON D40x] アイコンをゴミ箱に捨ててください。

# プリンターに直接つないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリン ターを直接接続して SD カード内の画像をプリントすることができます。これを「ダイレクトプリント」 といいます(RAW 画像はダイレクトプリントできません)。ダイレクトプリントは、次の手順で行うこ とができます。


「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の77ページをご覧ください。

















※ Ÿ(セットアップメニュー) が表示された場合は⑥に進んでください。

( OK)



イコンを選びます。



右を押すと、セットアップメ ニューのメニュー項目を選択 できるようになります。



[USB 設定] を選びます。








●ボタンを押します。

カメラの電源を OFF にしてください。

プリンターの電源を ON にしてください。

カメラに付属の USB ケーブル UC-E4 で、カメラとプリンターを接続してください。





カメラの電源を ON にしてください。

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が 表示されます。








左の画面でマルチセレクターの左または右を押して、プリントしたい画像

●ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 ▸ ¶ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確認しながら 画像を選ぶことができます。



• 左の画面が表示されます。上または下で設定したい項目を選んで右を押す と、それぞれの設定画面が表示されます。



節用指定

設定終了後、™ボタン を押すとプリント設定 画面に戻ります。

フチ設定



[プリント実行] を選んで ☎ ボタンを押してください。

• プリントが始まります。プリントが終わると、**5**-② の画面に戻ります。 プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを押してください。

Windows 2000 と PictBridge 対応プリンターの両方をお使いの方は カメラをパソコンまたはプリンターに接続する前に、[USB 設定] を以下に設定してください。

• Windows 2000 のパソコンにカメラを接続する場合: [Mass Storage] (ご購入時の設定)

• PictBridge 対応プリンターにカメラを接続する場合: [MTP/PTP]

Printed in Thailand 6MBA9210-01